



## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

1º Realizar fixação do trilho na parede utilizando os espaçadores p/ ajustar afastamento parede/porta, **VER FIGURA ITEM 1** + (furação p/ bucha 10 + parafuso ph 7,0x100mm) utilizar como altura de referência os itens: A (folga entre piso e porta = min 5mm) + B (altura da porta) + C (distância entre a parte superior da porta e parte superior do perfil = 65 mm) **VER FIGURA ITEM 2**;

2º Fixar as hastes da roldana na porta (usar parafuso 5/16"x45mm), **VER FIGURA ITEM 3**; colocar o pino de segurança (usar parafuso M5x30, **VER FIGURA ITEM 4**;

3º Fresar parte inferior da porta para fixar perfil U (1/2") **VER FIGURA ITEM 5**;

4º Após colocar a porta no trilho, fixar batentes inferiores **VER FIGURA ITEM 6**, no início e final de curso da porta; instalar o guia reto **VER FIGURA ITEM 7** para porta correr alinhada ao trilho;

5º Fixar limitadores superiores no início e fim de curso **VER FIGURA ITEM 8**.

OBS:

- Espessura da porta até 35mm (p/ porta de madeira, e capacidade peso 80kg.
- O bom funcionamento da porta depende da qualidade de instalação e do local (parede) onde a mesma for instalada.
- O trilho/perfil e o piso devem estar nivelados para o bom funcionamento do sistema.



Vídeo de Instalação